

Monteringsveiledning for sadelgren på betongrør:

1. Klipp hull i linjen markert på malen i forhold til den grendiameter det er på sadelgren
2. Bruk mal og merk av hullet på betongrøret
3. Ta hullet forsiktig ut med egnet verktøy
4. Rengjør røret, fjern løs betong og sjekk at røret ikke har skader etter uttaking av hull
5. Prøvemonter sadelgren før klebemassen påføres
6. Legg en fingertykk ”larver” med ”Wurt kleb og tett” inntil pakningen eller to ”larver” vis sadelgrenen leveres uten pakning
7. Klebemassen må ikke komme i kontakt med vann under montering av sadelgren
8. Press sadelgrenen (sentrert over hullet) ned på betongrøret
9. Monter strammebånd og trekk til (Flatt klammer monteres mot betongrør)
10. Husk glidemiddel i muffe

Monteringsveiledning for sadelgren på plastrør:

1. Klipp hull i linjen markert på malen i forhold til den grendiameter det er på sadelgren
2. Bruk mal og merk av hullet på plastrøret
3. Skjær ut hullet med egnet verktøy
4. Rengjør røret, fjern løs plast og sjekk at røret ikke har skader etter uttaking av hull
5. Prøvemonter sadelgren før klebemassen påføres
6. Legg to fingertykke ”larver” med ”Wurt kleb og tett” på sadelplaten
7. Klebemassen må ikke komme i kontakt med vann under montering av sadelgren
8. Press sadelgrenen (sentrert over hullet) ned på plastrøret.
9. Monter strammebånd og trekk til.
10. Husk glidemiddel i muffe.